

Czyszczenie ekspresu **KRUPS Sensation**

KRUPS

Codzienne czyszczenie obejmuje kilka ważnych czynności:



Płukanie systemu Milk Maestro

Czas trwania

Ok. 30 sekund

Kiedy wykonujemy?

- Zaleca się płukanie systemu po każdym przygotowanym napoju mlecznym.
- Dodatkowo należy także regularnie czyścić karafkę namleko min. raz na tydzień.
- Pojemnik na mleko można całkowicie zdemontować, a wszystkie części można myć w zmywarce.

Jak wykonujemy?

- Dla zachowania odpowiedniej higieny, po każdym przygotowaniu napoju mlecznego konieczne jest uruchomienie automatycznego programu płukania (wskaźnik MILK).
- Zaleca się również, aby co najmniej raz w tygodniu dokładnie wyczyścić karafkę na mleko.
- W celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji, pojemnik na mleko można w pełni rozmontować, a wszystkie jego elementy są przystosowane do mycia w zmywarce.



Czyszczenie tacki ociekowej i pojemnika na fusy

Czas trwania

2 minuty

Kiedy wykonujemy?

- Czyszczenie pojemników na fusy i wodę oraz opróżnianie i mycie tacki ociekowej składa się na codzienną konserwację urządzenia.
- Tackę należy opróżnić, gdy pływaki są uniesione lub gdy urządzenie wyświetli odpowiednie powiadomienie.
- Tacki można opróżniać regularnie, zanim urządzenie wyświetli komunikat. Wszystkie części można myć w zmywarce.
- Pojemnik na fusy należy opróżnić po otrzymaniu powiadomienia od urządzenia.

Jak wykonujemy?

- Pamiętaj, by dokładnie rozdzielić zbiornik od pokryw i opróżnić obie części.
- Tacki ociekowej oraz pojemnika na fusy nie należy myć w zmywarce.



Czyszczenie karafki na mleko

Czas trwania

Ok. 5 minut

Kiedy wykonujemy?

- Regularne czyszczenie karafki na mleko jest konieczne, by utrzymać higienę, a tym samym idealny smak kawy mlecznej.
- Zalecamy jej demontaż i czyszczenie min. raz w tygodniu

Jak wykonujemy?

- Zdemonstuj karafkę z urządzenia.
- Rozłóż na trzy elementy i umieść w zmywarce.
- Uwaga: Usuń pokrętko regulacji spieniania przed myciem.
- Po wysuszeniu złóż wszystkie elementy.



Płukanie układu kawy

Czas trwania

Ok. 1,5 minuty

Kiedy wykonujemy?

- Płukanie układu kawy należy wykonać po każdym wykonanym napoju lub po dwóch dniach nieużywania ekspresu.

Jak wykonujemy?

- Ekspres poinformuje Cię o konieczności płukania układu kawy poprzez czerwoną ikonę "RINSE".
- Płukanie wylewki urządzenia gorącą wodą można również wywołać w dowolnym momencie wciskając CLEAN MODE, a następnie przełączając na RINSE następnie START/STOP.

Czyszczenie ekspresu **KRUPS Sensation**

KRUPS

Oprócz codziennej pielęgnacji ekspres wymaga także okresowego czyszczenia:



Automatyczne czyszczenie tabletką

- lepszy smak kawy
- dłuższa żywotność ekspresu

Czas trwania

Ok. 15 minut

Kiedy wykonujemy?

- Ekspres zasygnalizuje potrzebę czyszczenia czerwoną ikonką CLEAN

Jak wykonujemy?

- Wejść w tryb czyszczenia.
- Naciśnij CLEAN MODE, wybierz opcję CLEAN i wciśnij START/STOP.
- Włóż tabletkę czyszczącą KRUPS XS300 w dedykowane miejsce.
- Podstaw litrowe naczynie pod dyszę.
- Naciśnij ponownie START/STOP.
- Poczekać na sygnał końca procesu. Ekspres jest gotowy do przygotowania kolejnej kawy



Odkamienianie

- lepszy smak kawy
- lepsze efekty spieniania
- ochrona hydraulicznego systemu zaparzającego

Czas trwania

20 minut

Kiedy wykonujemy?

- Nie musisz pamiętać o odkamienianiu - zrób to dopiero, gdy powiadomi Cię ekspres. KRUPS sam zasygnalizuje tę konieczność poprzez czerwoną kontrolkę USUWANIE KAMIENIA.

Jak wykonujemy?

- Wejść w **Ustawienia**, następnie w **Menu** wybierz opcję **Konserwacja**, potem **Odkamienianie**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu.



Filtrowanie wody

- poprawia smak wody
- ogranicza obecność kamienia

Czas trwania

Ok. 5 minut

Kiedy wykonujemy?

- Filtrowanie wody w ekspresie to klucz do idealnej kawy o pełnym smaku i aromacie. To prosta czynność, która zapewni Twojemu ekspresowi dłuższą żywotność i zmniejszy jego awaryjność. Pamiętaj, że filtr nie jest dołączony do ekspresu. Nie zapomnij zmieniać go co około 2 miesiące. Zobacz, jakie to proste!

Jak wykonujemy?

- Podłącz ekspres do prądu i włącz go.
- Umieść filtr w odpowiedniej pozycji w zbiorniku na wodę. Użyj czarnej śruby dołączonej do wkładu.
- Naciśnij przycisk CLEAN MODE na wyświetlaczu i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Umieść naczynie pod dyszą urządzenia.
- Naciśnij przycisk START/STOP, aby potwierdzić instalację filtra.
- Poczekać, aż pasek świetlny zmieni kolor z czerwonego na biały.