

Czyszczenie ekspresu KRUPS Evidence Eco Design

KRUPS

Codzienne czyszczenie obejmuje kilka ważnych czynności:



Płukanie systemu kawy

Czas trwania

3 minuty

Jak wykonujemy?

- Umieść pojemnik pod dyszą do kawy
- Włącz urządzenie, a następnie naciśnij CLEAN
- Wybierz funkcję płukania
- Naciśnij START/ STOP, aby rozpocząć płukanie.



Czyszczenie tabletką KRUPS

Czas trwania

30 - 45 sekund

Jak wykonujemy?

- Kiedy zapali się ikona sygnalizująca konieczność czyszczenia, przygotuj 1 saszetkę do usuwania kamienia marki KRUPS i naczynie o pojemności 600 ml.
- Otwórz zbiornik na ziarna i odsuń przegródkę na tabletkę.
- Włóż tabletkę, zasunij przegródkę i naciśnij przycisk START/ STOP.
- Nalej wodę, opróżnij tackę i pojemnik na fusy, podstaw naczynie i ponownie naciśnij przycisk START/ STOP.
- Po przepłukaniu wylej wodę z naczynia, podstaw i powtórz płukanie ponownie, naciskając przycisk START/ STOP.



Czyszczenie układu mlecznego

Czas trwania

5 minut

Jak wykonujemy?

Szybkie czyszczenie rurki mlecznej i złącza

Po każdej mlecznej kawie oczyść ręcznie rurkę i jej złącza pod gorącą wodą.

Automatyczne płukanie układu mlecznego

- Po przygotowaniu mlecznej kawy ekspres sam zasygnalizuje płukanie, pojawi się migająca dioda LED START/ STOP, co pozwoli na sprawne czyszczenie całego układu mlecznego.
- Odłącz rurkę i naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć płukanie mleka.

To tylko kilka minut, dzięki którym utrzymasz idealny smak kawy!

Czyszczenie ekspresu KRUPS Evidence Eco Design

KRUPS

Okresowe czynności, o których przypomni Ci Twój ekspres:



Filtrowanie wody

- poprawia smak wody
- ogranicza obecność kamienia

Czas trwania

5 minut

Kiedy wykonujemy?

Filtr należy wymienić wtedy, gdy powiadomi nas o tym urządzenie, czyli mniej więcej co 2, 3 miesiące.

Jak wykonujemy?

- Przymocuj filtr w zbiorniku na wodę
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „CLEAN” na podświetlanym ekranie ekspresu przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, to będzie potwierdzenie akcji „Instalowania filtra”.
- Przycisk START/ STOP będzie migał, a ikonka płukania kawy będzie podświetlona.
- Naciśnij przycisk START by rozpocząć instalowanie filtra.
- Podczas instalacji – podświetlenie pod przepisami będzie migać.
- Instalację możesz uznać za zakończoną, gdy podświetlenie będzie stałe.

Jedynie fitry KRUPS F088 gwarantują prawidłową pracę urządzenia.



Odkamienianie

- lepszy smak kawy
- lepsze efekty spieniania
- ochrona hydraulicznego systemu zaparzającego

Czas trwania

20 minut

Kiedy wykonujemy?

- Ekspres sam powiadomi Cię o konieczności przeprowadzenia odkamieniania, kiedy będzie go potrzebował. Funkcja ta jest niedostępna do samodzielnego wywołania.
- Jeśli natomiast wiesz, że w Twojej okolicy woda jest twarda i ustawisz taką opcję, to z pewnością ekspres szybciej powiadomi Cię o konieczności odkamieniania.

Jak wykonujemy?

- Kiedy zapali się ikona odkamieniania i czerwona dioda, ekspres daje znać, że należy uruchomić program usuwania kamienia.
- Przygotuj 1 saszetkę do usuwania kamienia marki KRUPS i naczynie o pojemności 600 ml.
- Napełnij zbiornik na wodę do wskazanego poziomu, wsyp zawartość saszetki i zamieszaj.
- Zamontuj zbiornik w ekspresie, podstaw naczynie i naciśnij przycisk START/ STOP.
- Po przepłukaniu wylej wodę z naczynia, opłucz i napełnij zbiornik na wodę, potem powtórz płukanie, naciskając przycisk START/ STOP jeszcze dwukrotnie.