

Czyszczenie ekspresu KRUPS Intuition

KRUPS

Codziennie czyszczenie obejmuje kilka ważnych czynności:



Czyszczenie tacki ociekowej i pojemnika na fusy

Czas trwania
3 minuty

Kiedy wykonujemy?

- Tacki ociekowe możesz opróżniać regularnie, zanim urządzenie wyświetli komunikat lub
- gdy pływaki znajdują się w pozycji podniesionej lub
- gdy ekspres Cię o tym powiadomi;
- pojemnik na fusy opróżniaj, gdy ekspres Cię o tym powiadomi.

Jak wykonujemy?

- Całkowicie rozdziel zbiornik i pokrywę a następnie je opróżnij;
- tacki i pojemnika na fusy nie myj w zmywarce.



Program płukania układów mleka i kawy

Czas trwania
30 - 45 sekund

Kiedy wykonujemy?

Zawsze po przygotowaniu kawy mlecznej lub w zależności od ustawień.

Ekspres może wykonać automatyczne płukanie podczas włączania się lub wyłączenia.

Jak wykonujemy?

Aby wykonać płukanie na żądanie, przejdź do menu **Ustawienia**, wybierz **Konserwacja**, a następnie **Płukanie przewodu do mleka** lub **Płukanie przewodu kawy**.



Płukanie przewodu mleka i dokładne ręczne czyszczenie układu spieniającego mleko

Czas trwania
5 minut

Kiedy wykonujemy?

Po każdym przygotowaniu kawy mlecznej, o ile wiesz, że za chwilę nie będziesz robił następnej.

Jak wykonujemy?

- Zanurz wężyk do spieniania w płynie do mycia naczyń, a następnie uruchom **Płukanie przewodu mleka**.
- Następnie zdemontuj blok **One Touch Cappuccino** i dokładnie wyczyść poszczególne elementy w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Bardzo ważną czynnością jest udrożnienie i przetkanie kanalików układu spieniającego. Użyj do tego igły dołączonej do urządzenia.

To tylko kilka minut, dzięki którym utrzymasz idealny smak kawy!

Czyszczenie ekspresu KRUPS Intuition

KRUPS

Okresowe czynności, o których przypomni Ci Twój ekspres:



Filtrowanie wody

- poprawia smak wody
- ogranicza obecność kamienia

Czas trwania

5 minut

Kiedy wykonujemy?

Filtr należy wymienić wtedy, gdy powiadomi nas o tym urządzenie, czyli mniej więcej co 2, 3 miesiące.

Jak wykonujemy?

- Kiedy ekspres poprosi Cię o wymianę filtra, wejdź w **Ustawienia**, następnie w **Menu** wybierz opcję **Konserwacja**, potem **Wymień filtr**.
- By prawidłowo zakończyć czynność, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Pamiętaj, ponowne zainstalowanie filtra w ekspresie jest bardzo ważne. Dzięki temu ekspres powiadomi Cię o potrzebie jego wymiany w przyszłości.



Odkamienianie

- lepszy smak kawy
- lepsze efekty spieniania
- ochrona hydraulicznego systemu zaparządzającego

Czas trwania

20 minut

Kiedy wykonujemy?

- Ekspres sam powiadomi Cię o konieczności przeprowadzenia odkamieniania, kiedy będzie go potrzebował. Funkcja ta jest niedostępna do samodzielnego wywołania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu.
- Jeśli natomiast wiesz, że w Twojej okolicy woda jest twarda i ustawisz taką opcję, to z pewnością ekspres szybciej powiadomi Cię o konieczności odkamieniania.

Jak wykonujemy?

- Wejdź w **Ustawienia**, następnie w **Menu** wybierz opcję **Konserwacja**, potem **Odkamienianie**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu.



Czyszczenie tabletką

- lepszy smak kawy
- dłuższa żywotność ekspresu

Czas trwania

30 - 45 sekund

Jak wykonujemy?

- Kiedy zapali się ikona sygnalizująca konieczność czyszczenia, przygotuj 1 tabletkę do usuwania kamienia marki KRUPS i naczynie o pojemności 600 ml.
- Otwórz zbiornik na ziarna i odsuń przegrodkę na tabletkę.
- Włóż tabletkę, zasłoń przegrodkę i naciśnij przycisk START.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.